

GEBRUIKSAANWIJZING Type 7740



Ingebruikname, onderhoud

Plaats een 9 V blokbatterijtje (6LR61) in het batterijvak aan de onderzijde van de weegschaal.

Dit mag ook een herlaadbare accu zijn, deze heeft echter minder capaciteit.

De weegschaal is IP 54 dicht, en daarmee niet geschikt voor een vochtige omgeving.

Reinig met een hooguit licht vochtige doek, gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Plaats de weegschaal op een stabiele ondergrond om de nauwkeurigste weegresultaten te verkrijgen.

Schakel de weegschaal in door kort de bedieningstoets in te drukken.

Kg / Pound omschakeling

De weegschaal kan het gewicht aangeven in kilogrammen of in pounds en ounces.

Omschakelen door, bij uitgeschakelde weegschaal, de bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt te houden. Na 88888 verschijnt de ingeschakelde eenheid in beeld.

Laat de bedieningstoets los. Door de toets opnieuw kort in te drukken wisselt de gewichtseenheid. Houd de toets weer ca. 5 seconden ingedrukt tot 88888 verschijnt. Laat de toets los, de weegschaal aflezing staat nu in de gekozen eenheid.

Tarreren (= nulstellen over het hele weegbereik)

Plaats een artikel (b.v. een lege doos) op de weegschaal. Druk op de bedieningstoets.

De aflezing zal nu 0.000 kg gaan staan. Dit kan steeds herhaald worden tot aan het maximum weegbereik. De tarrering wordt opgeheven door met een leeg weegvlak de toets te bedienen.

Uitschakelen

Als de gewichtsaflading op 0.000 kg staat kan de weegschaal uitgeschakeld worden met de bedieningstoets.

Over/onderbelasting, Low battery

Wanneer er horizontale streepjes boven in het display staan, is de weegschaal boven zijn weegbereik belast. Streepjes onder in het display wijzen op een onjuiste signaalsterkte vanaf het weegvlak. Indien dit niet via een kalibratie procedure is op te heffen wijst dit op een intern defect. Raadpleeg uw leverancier.

Wanneer het display: Lo aangeeft is de voedingsspanning te laag, de batterij dient vernieuwd te worden of, bij een herlaadbare accu: herlaad de accu.

Her-kalibratie

- Houd, bij ingeschakelde weegschaal, de bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt.
- Laat los als: C 0 verschijnt.
- Wacht op: C 100.
- Plaats dan een nauwkeurig ijkgewicht ter waarde van het maximum weegvermogen (10 of 20 kg) op het weegplatform.
- Druk daarna 1 x op de toets
- Wacht op: 100 in het display.
- Verwijder het gewicht.
- Bedien de toets opnieuw, de weegschaal is nu gejusteerd en gaat terug naar de weeg stand.

Garantie

Onder de garantie vallen alle materiaal- en fabricage fouten tot 1 jaar na levering. Schade of storing door verkeerde behandeling of onjuiste justering vallen buiten de garantie. Uitsluitend in geval van door Soehnle geaccepteerde garantie aanspraken wordt het toestel door Soehnle hersteld of een vervangend exemplaar geleverd. Verdere aanspraken op garantie en vervolgschade zijn uitgesloten. Verzendkosten vallen buiten de garantie regeling. Garantie aanspraken kunnen alleen bij de leverancier van de weegschaal worden ingediend.

Voorschriften

De Soehnle weegschaal type 7740 voldoet aan de eisen volgens 90-384-CEE en is ontstoord volgens de geldende richtlijn 89-336-EEG.

Het toestel is bedoeld voor interne weging en mag niet voor handelsdoeleinden (verkoop) gebruikt worden.

Soehnle importeur voor de Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.

Patroonsweg 23-27 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30

www.weegtechniek.nl

Fax. 036 522 20 60

info@weegtechniek.nl