

**BEDIENING TOETSEN**

WEEG PROGRAMMA: TEL WEGEN

Zie ook gebruiksaanwijzing 3020 pag 21 e.v.

Toets bediening	Beschrijving
<p><b>Inschakelen telfunctie</b></p> <p style="text-align: right;">F</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zorg dat de gewichtaflezing exact op 0 staat</li> <li>- bedien toets "F" om de tel-weegfunctie in te schakelen</li> </ul> <p>De functie moet geactiveerd zijn in de instelmode: punt 2.2</p>
<p><b>Tarreren</b></p> <p style="text-align: right;">→T←</p> <p>1 3 . 2 5</p> <p style="text-align: right;">→T←</p> <p>→0← of 0 →T←</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plaats, indien gewenst, een vat of doos op het weegvlak</li> <li>- bedien toets: "→T←" : de aflezing gaat naar 0 kg</li> </ul> <p>òf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toets het tarra gewicht in met de cijfertoetsen ( b.v. 13,25)</li> <li>- bedien toets: "→T←" : de aflezing wordt met het tarra gewicht verminderd.</li> <li>- tarra uitschakelen met toets: "→0←", of na elkaar cijfertoets "0" en "→T←".</li> </ul>
<p><b>Referentie weging</b></p> <p style="text-align: right;">☉</p> <p style="text-align: right;">C</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na toets "F" vraagt het display om het opleggen van een aantal artikelen (hetzelfde aantal als de vorige referentie weging)</li> <li>- dit aantal kan zo nodig met de cijfertoetsen gewijzigd worden: 1 - 99</li> <li>- leg de artikelen op de weegschaal (mag ook al vóór toets F bediening)</li> <li>- bedien toets "PRINT", het artikel gewicht wordt nu berekend en ingeschakeld</li> <li>- de aflezing geeft nu het aantal stuks op het weegvlak aan</li> <li>- de weegschaal telt nu het aantal stuks</li> <li>- beëindig een telweging met toets: "C"</li> </ul>
<p><b>Artikelgewicht opvragen, ingeven, wijzigen</b></p> <p style="text-align: right;">INFO F</p> <p style="text-align: right;">→0←</p> <p>C of 0 1 . . .</p> <p style="text-align: right;">INFO</p> <p style="text-align: right;">☉</p>	<p>met ingeschakelde tel-functie (toets "F")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedien na elkaar toetsen: "INFO" en "F": het artikelgewicht is nu afleesbaar</li> <li>- ongewijzigd terug naar de tel-mode met toets: "→0←"</li> <li>- of: wis of wijzig de waarde met toets: "C", of met de cijfertoetsen</li> <li>- toets "INFO" wijzigt de gewichtseenheid (kg ↔ g)</li> <li>- neem de waarde in met toets "PRINT", en terug naar de tel-mode</li> </ul>
<p><b>Geheugen opvragen</b></p> <p>F daarna 2 x ORG</p> <p style="text-align: center;">↓ →T← ↑ F</p> <p style="text-align: right;">☉</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedien toets "F" en 2 x "ORG": het laatst opgevraagde artikel wordt afleesbaar</li> <li>- met toets: "→T←" en "F" : doorloop de lijst van aanwezige artikelen of geef het de geheugenplaats (of artikel nr.) in, bevestig met toets "PRINT"</li> <li>- schakel het artikel in in de telmode met toets: "PRINT"</li> <li>- de weegschaal telt nu met het ingeschakelde artikel gewicht</li> </ul>
<p><b>Omschakelen weegschalen</b></p> <p style="text-align: right;">INFO ORG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedien na elkaar toetsen: "INFO" en "ORG"</li> <li>- de volgende aangesloten weegschaal komt nu op de aflezing</li> </ul> <p>Alle gegevens blijven behouden bij het omschakelen</p>
<p>WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.      Tel. 036 522 20 30      Email: <a href="mailto:info@weegtechniek.nl">info@weegtechniek.nl</a>          Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde      Fax. 036 522 20 60      Website: <a href="http://www.weegtechniek.nl">www.weegtechniek.nl</a></p>	