

Toets bediening	en zijn de cursor "up" en "down" toetsen. is de "enter"toets
Nulstellen 	Nulstellen van de bruto gewichtswaarde met toets " ". Bereik -1% ... +3% van het weegvermogen, rond nul. Buiten dit bereik zie: tarreren.
Aflezings x 10 +	<u>In- en uitschakelen x 10 aflezing:</u> - houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: " "
Tarreren 	- plaats een belasting op het weegvlak - bedien toets: " ". De aflezing gaat naar 0 kg òf - toets het tarra gewicht in met de cijfertoetsen (b.v. 13,25) - bedien toets: " ". De aflezing wordt met het tarra gewicht verminderd.
of	<u>Tarra uitschakelen:</u> - bedien toets: " ", of na elkaar cijfertoets: "0" en toets " "
 	<u>Opvragen ingeschakelde tarra waarde:</u> - bedien na elkaar toetsen: "INFO" en " " - terug met toets: " "
Tarra geheugens + 	<u>Oproepen en inschakelen vaste tarra geheugens:</u> - houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: " " - toets: " " en "F" : doorlopen van de lijst van aanwezige vaste tarra's - schakel de tarra in met toets: "PRINT" - verlaat de functie zonder inschakelen met toets: " "
+ ..(look letters) 2x 	<u>Ingeven nieuwe tarra in het vast tarra geheugen:</u> 1 houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: " ": "EINSTELLMODUS" 2 ga zo nodig met toetsen " " of "F" naar: "PROGRAMM EINSTELLUNGEN" 3 bedien toets: "PRINT", dan met : " " of "F" naar: "ALLGEMEIN" 4 bedien toets: "PRINT", dan met : " " of "F" naar: "TARRA FESTWERTE" 5 kies zo nodig met " " of "F" de gewenste tarra: "SPEICHERPLATZ" 6 bedien na elkaar de toetsen "PRINT" "ORG" en "PRINT" 7 vul de naam van de nieuwe tarrawaarde in, bevestig met 2 x toets: "PRINT" 8 vul de gewichtswaarde van de nieuwe tarra in, bevestig met toets: "PRINT" 9 deze tarra verlaten vanuit een (wel of niet) ingevuld veld met toets: " " 10 ga met " " of "F" naar een andere tarra, dan "PRINT" "ORG" en "PRINT". . . 11 of sluit af met toetsen " " en daarna "ORG" = terug naar de weegmode
 +	<u>Wissen vast tarra geheugen:</u> - als "ingeven nieuwe tarra. . ." t/m punt 3 : "ALLGEMEIN", daarna toets: "PRINT" - kies met " " of "F" : "TARRA FESTWERTE LÖSCHEN", daarna toets: "PRINT" - kies met " " of "F" : "AUSFÜHREN / NICHT AUSFÜHREN", daarna toets: "PRINT" - programma verlaten: houd toets: " " ingedrukt en bedien toets: "ORG".