



Type: 9240

- Voor interne weging
- CE gecertificeerd

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen	Verzend- kosten
9240- ..	maten in cm	Single range 6.000 d		WEEGVLAKE ROESTVAST STAAL	
	30 x 23	3 kg	0 - 3 kg x 0,5 g	€ 255,-	€ 17,-
		6 kg	0 - 6 kg x 1 g	€ 255,-	€ 17,-
		15 kg	0 - 15 kg x 2 g	€ 255,-	€ 17,-
		30 kg	0 - 30 kg x 5 g	€ 265,-	€ 17,-
	<ul style="list-style-type: none"> - De weegschaal werkt zowel op de ingebouwde accu (tot 90 uur) en lader, als op de meegeleverde 9/230 V net-adapter. - Inclusief 1 transparante werkhoes 				inclusief
Opties	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibratie Certificaat - Extra transparante werkhoes 				€ 62,- € 27,-
De meetnauwkeurigheid bedraagt + of - 1 schaalverdeling (d)					
Type 9240 wordt geleverd inclusief :				Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Leveringen onder € 650,- (ex BTW) worden onder rembours of na vooruitbetaling verzonden.	
<ul style="list-style-type: none"> - ingebouwde accu en acculader - 9/230V net-adapter - transparante werkhoes - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 					

Type: 9241 Weeg- en telschaal

- Voor interne weging
- CE gecertificeerd

Type	Weegvlak	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro)	Verzend- kosten
9241- 30	maten in cm	Single range 30.000 d		WEEGVLAKE ROESTVAST STAAL	
	30 x 23	30 kg	0 - 30 kg x 1 g	€ 305,-	€ 17,-
		<ul style="list-style-type: none"> - De weegschaal werkt zowel op de ingebouwde accu (tot 90 uur) en lader, als op de meegeleverde 9/230 V net-adapter. - Inclusief 1 transparante werkhoes 			
Opties	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibratie Certificaat - Extra transparante werkhoes 				€ 62,- € 27,-
De meetnauwkeurigheid bedraagt + of - 1 schaalverdeling (d)					
Type 9241 wordt geleverd inclusief :				Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Leveringen onder € 650,- (ex BTW) worden onder rembours of na vooruitbetaling verzonden.	
<ul style="list-style-type: none"> - ingebouwde accu en acculader - 9/230V net-adapter - transparante werkhoes - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 					