

INDICATOR 2761 BEDIENING TARREER, PRINTEN

Toets bediening	Omschrijving
<p>TARREREN (= nulstellen)</p> <p style="text-align: center;">→T←</p> <p>1 2 , 5</p> <p style="text-align: center;">→T←</p> <p style="text-align: center;">i →T←</p> <p style="text-align: center;">CI →T←</p>	<p>Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf</p> <p>Tarra gewicht intoetsen (aflezen in het kleine display) (b.v. 12,5 kg),</p> <p>Tarreertoets bedienen</p> <p>Getarreerd gewicht opvragen</p> <p>Tarrering opheffen</p>
<p>CODE NUMMER INGEVEN</p> <p>2 +/- 7 0</p> <p style="text-align: center;">Ld N°</p> <p style="text-align: center;">i N°</p> <p style="text-align: center;">CI N°</p> <p style="text-align: center;">C</p>	<p>Code nummer intoetsen (aflezen in het kleine display) (b.v. 2-70),</p> <p>Toetsen "Laden" en "N°" na elkaar bedienen</p> <p>Code nummer opvragen (aflezen in het kleine display)</p> <p>Code nummer wissen</p> <p>Foute nummer ingave wissen</p>
<p>PRINTEN</p> <p style="text-align: center;">⊙</p>	<p>Bedien printer toets bij stilstaande weegschaal (printer wacht tot stilstand van de aflezing)</p>
<p>VOLGNUMMER NULSTELLEN</p> <p style="text-align: center;">CI ⊙</p>	<p>Nulstellen van het automatisch volgnummer</p>