



10-98

## GEBRUIKSAANWIJZING

Type 7744



### Ingebruikname, onderhoud

Zet de weegschaal op een stabiele plaats en zorg voor horizontale opstelling d.m.v. de 4 stelvoeten. Als de interne accu is geladen is de weegschaal direct gebruiksgereed.

De weegschaal is IP 54 dicht, en daarmee niet geschikt voor een vochtige omgeving. Reinig met een hooguit licht vochtige doek, gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Schakel de weegschaal in door kort de bedieningstoets in te drukken.

### Accu laden, voeding

Steek, om de accu te laden, éérst de laad-adapter in het stopcontact (230 VAC) en daarna de stekker aan het snoer van de laad-adapter in de entree aan de rechter zijkant van de behuizing.

Als deze volgorde wordt omgedraaid wordt de accu slechts met zeer geringe capaciteit (druppellading) geladen.

De weegschaal mag continu aangesloten blijven aan de 230 V netspanning, de accu wordt dan echter niet gebruikt, wat de capaciteit van de accu in de loop van de tijd doet afnemen.

Aangeraden wordt de accu tenminste 1 x per maand geheel te ontladen en weer volledig te herladen

Op de ingebouwde accu werkt de weegschaal ca. 40 uur continu, de oplaadtijd is minimaal 8 uur.

Tijdens het laden brandt de Led op de laad-adapter. Volledige capaciteit van de accu wordt bereikt na 3 - 5 ladingen. Als de accu volledig leeg is kan het tot 15 minuten na het inschakelen van de lader duren voor de weegschaal weer inschakelt.

### Kg / Pound omschakeling

De weegschaal kan het gewicht aangeven in kilogrammen of in pounds en ounces. Omschakelen door, bij uitgeschakelde weegschaal, de bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt te houden. Na 88888 verschijnt de ingeschakelde eenheid in beeld.

Laat de bedieningstoets los. Door de toets opnieuw kort in te drukken wisselt de gewichtseenheid. Houd de toets weer ca. 5 seconden ingedrukt tot 888888 verschijnt. Laat de toets los, de weegschaal aflezing staat nu in de gekozen eenheid.

### Tarreren (= nulstellen over het hele weegbereik)

Plaats een artikel (b.v. een lege doos) op de weegschaal. Druk op de bedieningstoets. De aflezing zal nu 0.000 kg gaan staan. Dit kan steeds herhaald worden tot aan het maximum weegbereik. De tarrering wordt opgeheven door met een leeg weegvlak de toets te bedienen.

### Uitschakelen

Met bedieningstoets bij gewichtsaflezing op 0.000 kg.

### Over/onderbelasting, Low battery

Horizontale streepjes boven in het display geeft overbelasting aan. Streepjes onder in het display wijzen op een te laag weegsignaal. Indien dit niet via een kalibratie procedure is op te heffen wijst dit op een intern defect. Raadpleeg uw leverancier.

Wanneer het display: Lo aangeeft is de voedingsspanning te laag: herlaad de accu.

### Her-kalibratie

- Houd, bij ingeschakelde weegschaal, de bedieningstoets ca. 5 seconden ingedrukt.
- Laat los als: C 0 verschijnt.
- Wacht op: C 100.
- Plaats dan een nauwkeurig ijkgewicht ter waarde van het maximum weegvermogen op het weegplatform.
- Druk daarna 1 x op de toets
- Wacht op: 100 in het display.
- Verwijder het gewicht.
- Bedien de toets opnieuw, de weegschaal is nu gejusteerd en gaat terug naar de weeg stand.

### Garantie

Onder de garantie vallen alle materiaal- en fabricage fouten tot 1 jaar na levering. Schade of storing door verkeerde behandeling of onjuiste justering vallen buiten de garantie. Uitsluitend in geval van door Soehnle geaccepteerde garantie aanspraken wordt het toestel door Soehnle hersteld of een vervangend exemplaar geleverd. Verdere aanspraken op garantie en vervolgschade zijn uitgesloten. Verzendskosten vallen buiten de garantie regeling. Garantie aanspraken kunnen alleen bij de leverancier van de weegschaal worden ingediend.

### Voorschriften

De Soehnle weegschaal type 7744 voldoet aan de eisen volgens 90-384-CEE en is ontstoord volgens de geldende richtlijn 89-336-EEG.

Het toestel is bedoeld voor interne weging en mag niet voor handelsdoeleinden (verkoop) gebruikt worden.

### Soehnle importeur voor de Benelux:

#### **WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.**

Patroonsweg 23-27 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30 [www.weegtechniek.nl](http://www.weegtechniek.nl)

Fax. 036 522 20 60 [info@weegtechniek.nl](mailto:info@weegtechniek.nl)