

# Soehnle Professional

Typen: 9055, 9056, 9057

## GEBRUIKSAANWIJZING




## 1.1 Inschakelen

---



Alleen bij onbelaste weegschaal.



Na afloop van het diagnoseprogramma springt het display op nul.



De weegschaal is klaar om te wegen.



Weeggoed plaatsen.  
Het brutogewicht wordt aangegeven.

## 1.2 Uitschakelen


---



Bij lege weegschaal en weergave van 0 gewicht meteen mogelijk.  
In andere gevallen moet de toets 5 seconden ingedrukt worden gehouden.

## 1.3 Wegen

---



Na inschakelen start het apparaat in de weegmodus.  
Weeggoed plaatsen en gewicht aflezen.

## 1.4 Tarreren

---



Een lege bak op het plateau plaatsen en ON/TARA/OFF-toets indrukken.



Display springt naar nul en geeft N voor netto aan.

Het tarreren is mogelijk binnen het volledige weegbereik.

## 1.5 Bijwegen

---



Nadat de bak is getarreerd en de eerste component op het plateau is gelegd, wordt de weegschaal op nul gezet door nog een keer op de ON/TARA/OFF-toets te drukken.

Door deze handelingen te herhalen kunnen meer afzonderlijke componenten worden bijgewogen.

Het meervoudige tarreren is mogelijk binnen het volledige weegbereik.

## 1.6 Plus- / minus-weging



Controle- of referentiegewicht op het plateau leggen. Tarreren met de ON/TARA/OFF-toets.  
Controle- of referentiegewicht van de weegschaal halen en de te wegen component op het plateau leggen. Afwijking aflezen.



## 1.7 STORINGEN – OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

|  | DISPLAY   | OPLOSSING  |
|--|---|--|
|  | Onderbelasting: Op het display verschijnen alleen de onderste dwarsstrepen.   | Weegschaal uitschakelen en weer inschakelen. Het nulpunt wordt automatisch opnieuw ingesteld.  |
|  | Overbelasting: Op het display verschijnen alleen de bovenste dwarsstrepen. Het maximale weegbereik is overschreden. | Een deel van het weeggoed van de weegschaal verwijderen of weegschaal uitschakelen en weer inschakelen. Het nulpunt wordt automatisch opnieuw ingesteld. |
|  | Weegschaal staat niet stel met het nulstellen.  | Controleren of de weegschaal een krachtshunt heeft.  |

Als deze maatregelen geen oplossing bieden of bij andere foutmeldingen, neemt u contact op met uw servicepartner.